



Made in China
under license by InVento

© In Vento GmbH
D-26180 Rastede
Germany
Service: (04402) 926244
e-mail: service@invento-hq.com
www.invento-hq.com

TECHNISCHE DATEN

Spannweite:	180 cm
Standhöhe:	90 cm
Gewicht:	225 g
empf. Schnur:	45 kp
Windbereich:	5-38 km/h, 1-5 Bft.
Segelmaterial:	Ripstopnylon
Leitkante:	Kohlefaser (Cfk) 5 mm (2 x 123 cm)
obere Spreize:	Kohlefaser (Cfk) 5 mm (1 x 42,5 cm)
untere Spreize:	Kohlefaser (Cfk) 5 mm (2 x 62,5 cm)
Kielstab:	Kohlefaser (Cfk) 5 mm (1 x 75 cm)
Standoff:	Fiberglas (Gfk) 3 mm (2 x 22,5 cm)

Technische Änderungen vorbehalten!

MYKITE

Mit dem MYKITE erhalten Sie einen robusten Lenkdrachen, der aus hochwertigen und modernen Materialien gefertigt ist. Robustes Ripstopnylon und Stäbe aus leichten Kohlefasern ermöglichen den Einsatz des MYKITES in einem breiten Windbereich.


Durch seine präzisen Flugeigenschaften und sein unproblematisches Start- und Landeverhalten macht er dem Anfänger den Einstieg leicht. Dem fortgeschrittenen Piloten bietet er die Möglichkeit des Präzisions- und Trickflugs.

Aufbauanleitung

1. Falten Sie den Drachen auseinander
2. Achten Sie darauf, daß die Waage an allen Stellen frei liegt
3. Schieben Sie die obere Spreize in die entsprechenden Verbinder auf der Leitkante
4. Schieben Sie die unteren Spreizen in die jeweiligen Verbinder auf der Leitkante und anschließend in das Mittelkreuz. Achten Sie darauf, daß die Stäbe so tief wie möglich in den Verbindern stecken.
5. Stecken Sie die Standoffs in die Verbinder auf der unteren Spreize. Achten Sie darauf, daß die Verbinder senkrecht über der Standoffbefestigung im Segel ausgerichtet sind.
6. Nun können Sie die Flugleinen anbringen. Das machen Sie am besten mit einem Bucht-knoten über dem Knotenadapter an der Waage (siehe Skizze rechts unten).
7. Achten Sie darauf, daß beide Flugleinen gleich lang sind.

Sicherheitsregeln

1. Stellen Sie sicher, daß Sie stets die Kontrolle über Ihren Drachen haben, daß er stets in Ordnung ist, daß er korrekt aufgebaut ist, daß sich die Leinen in einem guten Zustand befinden und sorgfältig mit Drachen und Griffen verbunden sind.
2. Fliegen Sie Ihren Drachen niemals über den angegebenen Windbereich hinaus. Sie überfordern das Material und können leicht die Kontrolle über den Drachen verlieren – und so Passanten gefährden.
3. Fliegen Sie Ihren Drachen niemals auf überfüllten Wiesen oder Stränden! Passanten wissen oft nicht, wie gefährlich ein herabstürzender Drachen sein kann!
4. Zuschauer stehen am sichersten hinter dem Piloten!
5. Halten Sie Abstand zu anderen Lenkdrachenfliegern. Gespannte Schnüre durchschneiden sich gegenseitig und sind messerscharf!
6. Fliegen Sie nie dort, wo sich Dritte durch den Drachen belästigt oder bedroht fühlen!
7. Fliegen Sie niemals im Gewitter oder aufkommendem Unwetter! Lebensgefahr! Fliegen Sie niemals in der Nähe von Hochspannungsleitungen, stark befahrenen Straßen oder Flugplätzen.
8. Fliegen Sie niemals in Naturschutzgebieten.
9. Lassen Sie keine Schnur- und Stabreste oder Abfall auf dem Flugfeld zurück. Sie helfen so, die Umwelt zu schützen, vermeiden Ärger und erhalten den guten Ruf der Drachenflieger.



BEFESTIGUNG DER FLUGSCHNUR

