

HEXBUG-MOBOTS

Die interaktiven Roboter, die deine Stimme verändern!



- ▶ HEXBUG MOBOTS – die Roboter mit menschlichen Attributen sind kleine Wunderwerke der Technik
- ▶ Interaktive Eigenschaften machen die MOBOTS zu echten Spielkameraden für Kinder
- ▶ Kinder können mit den MOBOTS sprechen und die eigene Stimme aufnehmen und wiedergeben
- ▶ Inkl. „Voice Changer“ - kann die Stimme auf Wunsch verändern: Eigene Stimme, verschiedene Stimmefekte (niedrig, hoch, langsam, schnell) oder Roboterstimme
- ▶ MOBOTS interagieren und sprechen miteinander in ihrer eigenen Sprache, wenn sie sich treffen
- ▶ Die Gesichter der MOBOTS leuchten, wenn sie eingeschaltet werden
- ▶ Sammel-Edition - drei verschiedene MOBOTS-Modelle mit unterschiedlichen Größen, Funktionen und Frisuren
- ▶ Sortierte Farben und Frisuren je Modell
- ▶ Alter: 3+



GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR MOBOTS „RAMBLEZ“

Allgemeine Funktionsbeschreibung

- ▶ Laufrollen: Auf seinen Laufrollen erkundet Ramblez munter seine Umgebung
- ▶ Interaktion - Kinder können mit dem MOBOTS „Ramblez“ interagieren und ihre Stimme aufnehmen
- ▶ Die Wiedergabe kann mit dem „Voice Changer“ verändert werden: Eigene Stimme, verschiedene Stimmefekte (niedrig, hoch, langsam, schnell) oder Roboterstimme
- ▶ Ramblez reagiert auf Klatschen der Hände
- ▶ Das Gesicht von „Ramblez“ leuchtet, sobald er eingeschaltet wird
- ▶ Arme und Beine von „Ramblez“ können für verschiedene Posen bewegt werden
- ▶ „Ramblez“ fällt nach 5 Minuten in einen batterieschonenden Ruhemodus, wenn mit ihm nicht gespielt wird
- ▶ Der Druck auf einen beliebigen Knopf erweckt „Ramblez“ wieder zum Leben

Tastenfunktionen



Aufnahme: Zum Aufnehmen der eigenen Stimme die „Aufnahme“-Taste drücken und halten



Play: Zum Anhören eigener Aufnahmen die „Play“-Taste drücken



Stopp: Zum Stoppen eigener Aufnahmen die „Stopp“-Taste drücken



Voice-Changer: Durch Drücken der „Voice-Changer“-Taste kann die aufgenommene Stimmlage verändert werden (niedrig, hoch oder Roboterstimme)



Speed: Durch Drücken der „Speed“-Taste dann die Geschwindigkeit der eignen Aufnahme verändert werden (langsam oder schnell)



Händeklatschen: Klatsche einmal für Playback von Aufnahmen, klatsche zweimal und „Ramblez“ beginnt zu tanzen



Inhalt

- ▶ 1 interaktiver Roboter, 1 Batterie (AAA/R03)
- ▶ Erhältlich mit verschiedenen Farben und Frisuren

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.



Mobots-Erklärvideo

Einfach auf das Thumbnail klicken und Video anschauen!

